

PowerView™ Motorisation

Smart shades that simplify your life

Twist® Shades

Zorg ervoor dat uw product is geïnstalleerd en verbonden met een stroombron (batterij of netvoeding).

BEDIENING

Selecteer een groep of alle groepen tegelijk (ALL).

De geselecteerde groepen lichten op.

- Druk op ▼ CLOSE om de Twist® Shade omlaag te bewegen.
- Druk op ▲ OPEN om de Twist® Shade omhoog te bewegen.
- Druk op de ↶ LINKER PIJL om de Twist® Shade omlaag te laten gaan naar de laagste positie met maximaal doorzicht.
- Druk nogmaals op de ↶ LINKER PIJL om de Twist® Shade kort omlaag te laten gaan naar de laagste positie met maximale privacy.
- Druk vanuit deze positie een keer op de ↷ RECHTER PIJL om de Twist® Shade kort weer omhoog te laten gaan naar de laagste positie met maximaal doorzicht.
- Druk op elk moment op ■ STOP om de bediening van de Twist® Shade te stoppen.

Druk op ♥ FAVORITE om de Twist® Shade naar de vooraf ingestelde favoriete positie te bewegen. Zie de Snelstart gids voor het instellen van de favoriete positie.

BEDIENING ZONDER REMOTE

- Houd de product knop 3 seconden vast en de Twist® Shade gaat naar beneden.
- Door de product knop nog eens in te drukken stopt de motor.
- Nog eens 3 seconden de product knop ingedrukt houden stuurt de Twist® Shade omhoog.



Product knop



www.luxaflex.nl/powerview-installatie

Alle rechten van deze uitgave zijn voorbehouden. Het onbevoegd kopiëren is verboden. Wijzigingen in technische informatie, materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, uitvoeringen, kleuren, etc. zijn, ook zonder aankondiging, voorbehouden. Aan de teksten, afbeeldingen en kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. * Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een HunterDouglas® product.
© Copyright HunterDouglas® 2016.